




画像をテレビで見る

テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー（→ 96 ページ）を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 専用 A/V（音声 / 映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。



HDMI ケーブルについて

市販の HDMI ケーブルでハイビジョンテレビに接続できます。



☛ チェック

- USB ケーブルと HDMI ケーブルを同時に接続できません。
- HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビには記録された画像と音声が出力されます。

- 3** テレビの入力をビデオ入力（HDMI 入力）に切り換えます。
テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。
- 4** 電源スイッチを ON に合わせて、カメラの電源をオンにし、**▶**（再生）ボタンを押します。
カメラの液晶モニターが消え、画像やボイスメモがテレビで再生されます。

⚠ 注意

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

🔍 チェック

- 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。